



CAISSES ENREGISTREUSES
vente, service après-vente
fourniture
www.deltacash.ch

0848 302 303

PROGRAMMATION DES TAUX DE TVA

CASIO TE-2200

Taux 1 (7.7%)

Clé en position PGM

- 1 - Composer **3** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 2 - Composer **125** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 3 - Composer le taux **7.7** et presser la touche **TOTAL/ESPECES**
- 4 - Composer **0** et presser la touche **TOTAL/ESPECES**
- 5 - Composer **9013** et presser la touche **TOTAL/ESPECES**
- 6 - Presser la touche **SOUS-TOTAL** (pour terminer la programmation)

Taux 2 (2,5%)

Clé en position PGM

- 1 - Composer **3** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 2 - Composer **225** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 3 - Composer le taux **2.5** et presser la touche **TOTAL/ESPECES**
- 4 - Composer **0** et presser la touche **TOTAL/ESPECES**
- 5 - Composer **9013** et presser la touche **TOTAL/ESPECES**
- 6 - Presser la touche **SOUS-TOTAL** (pour terminer la programmation)

PROGRAMMATION DES TEXTES TVA

CASIO TE-2200

Taux 1 (7.7%)

Clé en position PGM

- 1 - Composer **2** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 2 - Composer **7001** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 3 - Le texte actuel **TVA 8%** apparaît à l'écran
- 4 - Pour supprimer ce texte, presser la touche « . » (point) pour chaque caractère à supprimer
- 5 - Composer le nouveau texte : **TVA 7.7%** (voir table des caractères à la dernière page du manuel d'utilisation)
- 6 - Rentrer le code caractères, (ex, **84** pour **T** ou **56** pour **8**) voir dernière page du manuel
- 7 - Presser la touche . après chaque code
- 8 - Presser la touche **00** (pour terminer le texte)
- 9 - Presser la touche **ESPECES/TOTAL**
- 10 - Presser la touche **SOUS-TOTAL** (pour terminer la programmation)

Taux 2 (2.5%)

Clé en position PGM

- 1 - Composer **2** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 2 - Composer **7301** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 3 - Le texte actuel **TVA 2.5%** apparaît à l'écran
- 4 - Pour supprimer ce texte, presser la touche « . » (point) pour chaque caractère à supprimer
- 5 - Composer le nouveau texte : **TVA 2.5%** (voir table des caractères à la dernière page du manuel d'utilisation)
- 6 - Rentrer le code caractères, (ex, **84** pour **T** ou **50** pour **2**) voir dernière page du manuel
- 7 - Presser la touche . après chaque code
- 8 - Presser la touche **00** (pour terminer le texte)
- 9 - Presser la touche **ESPECES/TOTAL**
- 10 - Presser la touche **SOUS-TOTAL** (pour terminer la programmation)

CODE DES CARACTERES

A	65	N	78	a	97	n	110	0	48
B	66	O	79	b	98	o	111	1	49
C	67	P	80	c	99	p	112	2	50
D	68	Q	81	d	100	q	113	3	51
E	69	R	82	e	101	r	114	4	52
F	70	S	83	f	102	s	115	5	53
G	71	T	84	g	103	t	116	6	54
H	72	U	85	h	104	u	117	7	55
I	73	V	86	i	105	v	118	8	56
J	74	W	87	j	106	w	119	9	57
K	75	X	88	k	107	x	120		
L	76	Y	89	l	108	y	121	GRAS	255
M	77	Z	90	m	109	z	122	ESPA	32
								CE	
%	37	&	38	'	39	(40)	41
*	42	+	43	,	44	-	45	.	46
/	47	:	58						

En cas de questions, veuillez composer le 0848 302 303
Tous nos vœux pour cette nouvelle année !!