



CAISSES ENREGISTREUSES  
vente, service après-vente  
fourniture  
[www.deltacash.ch](http://www.deltacash.ch)

**0848 302 303**

**PROGRAMMATION  
DE L'ENTETE DU TICKET**

**N.B. MAXIMUM 21 CARACTERES PAR LIGNE**

Clé en position "**PROGRAM**"

Composer **2** et presser sur la touche "**SUB-TOTAL**"

Composer **132** et presser sur la touche "**SUB-TOTAL**"

Composer la première ligne de l'entête et presser sur la touche "**CA / AMT**"

Composer **232** et presser sur la touche "**SUB-TOTAL**"

Composer la deuxième ligne de l'entête et presser sur la touche "**CA / AMT**"

Composer **332** et presser sur la touche "**SUB-TOTAL**"

Composer la troisième ligne de l'entête et presser sur la touche "**CA / AMT**"

Composer **432** et presser sur la touche "**SUB-TOTAL**"

Composer la quatrième ligne de l'entête et presser sur la touche "**CA / AMT**"

Après avoir programmé tous les textes, presser sur la touche "**SUB-TOTAL**"



**1. Imprimer tous les programmes nécessaires: REMARQUES**

Clé en position "**PROGRAM**"

Composer **6** et presser sur la touche "**SUB TOTAL**"

Composer **201** et presser sur la touche "**SUB TOTAL**" (textes des taux TVA)

Quand c'est imprimé:

Composer **232** et presser sur la touche "**SUB TOTAL**" (textes cliché)

Quand c'est imprimé:

Composer **325** et presser sur la touche "**SUB TOTAL**" (taux TVA)

**2. Changer le taux TVA**

Clé en position "**PROGRAM**"

Composer **3** et presser sur la touche "**SUB TOTAL**"

Composer **125** et presser sur la touche "**SUB TOTAL**" ( premier taux TVA)

Composer **75000** et presser sur la touche "**CA**"

Composer **0** et presser sur la touche "**CA**"

Composer **9013** et presser **2 fois** sur la touche "**CA**"

Presser sur la touche "**SUB TOTAL**"

**3. Changer les textes sur le ticket et la facture**

Clé en position "**PROGRAM**"

Composer **2** et presser sur la touche "**SUB TOTAL**"

Composer **xx32** et presser sur la touche "**SUB TOTAL**" (xx = ligne a modifier, voir impression du programme)

Rentrer le texte corrigé

Presser sur la touche "**CA**" pour terminer la ligne

Presser "**SUB TOTAL**" pour terminer la programmation

**4. Changer le texte du taux TVA**

Clé en position "**PROGRAM**"

Composer **2** et presser sur la touche "**SUB TOTAL**"

Composer **xx01** et presser sur la touche "**SUB TOTAL**" (xx = ligne a modifier, voir impression du programme)

Rentrer le texte corrigé

Presser sur la touche "**CA**" pour terminer la ligne

Presser "**SUB TOTAL**" pour terminer la programmation

En cas de questions, veuillez composer le 0848 302 303

**Tous nos vœux pour cette nouvelle année !!**