

PROGRAMMATION DE LA RAISON SOCIALE (24 caractères par ligne)

Clé sur PGM

- 1 - Composer **2** et presser la touche SOUS-TOTAL
- 2 - Composer **132** ou **232** respectivement **332/432** pour 1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème}, 4^{ème} ligne et presser la touche SOUS-TOTAL
- 3 - Rentrer le code caractères, (ex, **65** pour **A** ou **49** pour **1**) voir dernière page du manuel
- 4 - Presser la touche **.** après chaque code
- 5 - Presser la touche **00**
- 6 - Presser la touche ESPECES
- 7 - Presser la touche SOUS-TOTAL

PROGRAMMATION DU PIED DU TICKET (24 caractères par ligne)

Clé sur PGM

- 1 - Composer **2** et presser la touche SOUS-TOTAL
- 2 - Composer **932** ou **1032** respectivement **1132/1232** pour 1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème}, 4^{ème} ligne et presser la touche SOUS-TOTAL
- 3 - Rentrer le code caractères, (ex, **65** pour **A** ou **49** pour **1**) voir dernière page du manuel
- 4 - Presser la touche **.** après chaque code
- 5 - Presser la touche **00**
- 6 - Presser la touche ESPECES
- 7 - Presser la touche SOUS-TOTAL

LECTURE DU FICHIER DU MESSAGE TICKET (ENTÊTE-PIED)

- 1 - Tourner la clé en position **PGM**
- 2 - Composer **6** et presser sur SOUS TOTAL
- 3 - Composer le **232** et presser sur SOUS TOTAL

PROGRAMMATION DES TAUX DE TVA

Taux 1

Clé sur PGM

- 1 - Composer **3** et presser la touche SOUS-TOTAL
- 2 - Composer **125** et presser la touche SOUS-TOTAL
- 3 - Composer le taux (ex. **7.7**) et presser la touche ESPECES
- 4 - Composer **0** et presser la touche ESPECES
- 5 - Composer **9013** et presser la touche ESPECES
- 6 - Presser la touche SOUS-TOTAL

PROGRAMMATION DES TEXTES TVA

Taux 1

Clé sur PGM

- 1 - Composer **2** et presser **SOUS-TOTAL**
- 2 - Composer **6801** et presser **SOUS-TOTAL**
- 3 - Rentrer le code caractères, (ex, **65** pour **A** ou **49** pour **1**) voir dernière page du manuel
- 4 - Presser la touche **.** après chaque code
- 5 - Presser la touche **00** à la fin du texte
- 6 - Presser la touche **ESPECES**
- 7 - Presser la touche **SOUS-TOTAL**

CODE DES CARACTERES

A	65	N	78	a	97	n	110	0	48
B	66	O	79	b	98	o	111	1	49
C	67	P	80	c	99	p	112	2	50
D	68	Q	81	d	100	q	113	3	51
E	69	R	82	e	101	r	114	4	52
F	70	S	83	f	102	s	115	5	53
G	71	T	84	g	103	t	116	6	54
H	72	U	85	h	104	u	117	7	55
I	73	V	86	i	105	v	118	8	56
J	74	W	87	j	106	w	119	9	57
K	75	X	88	k	107	x	120		
L	76	Y	89	l	108	y	121	GRAS	255
M	77	Z	90	m	109	z	122	ESPA	32
								CE	

%	37	&	38	'	39	(40)	41
*	42	+	43	,	44	-	45	.	46
/	47	:	58						

En cas de questions, veuillez composer le 0848 302 303
Tous nos vœux pour cette nouvelle année !!