



CAISSES ENREGISTREUSES  
vente, service après-vente  
fourniture  
[www.deltacash.ch](http://www.deltacash.ch)

**0848 302 303**

## PROGRAMMATION DES TAUX DE TVA

**CASIO TK-6000  
TK-7000  
KT-7500**

### Taux 1 (7.7%)

#### Clé en position PGM

- 1 - Composer **3** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 2 - Composer **125** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 3 - Composer le taux **7.7** et presser la touche **TOTAL/ESPECES**
- 4 - Composer **0** et presser la touche **TOTAL/ESPECES**
- 5 - Composer **9013** et presser la touche **TOTAL/ESPECES**
- 6 - Presser la touche **SOUS-TOTAL** (pour terminer la programmation)

## PROGRAMMATION DES TEXTES TVA

**CASIO TK-6000  
TK-7000  
TK-7500**

### Taux 1 (7.7%)

#### Clé en position PGM

- 1 - Composer **2** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 2 - Composer **6801** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 3 - Le texte actuel **TVA 8%** apparaît à l'écran
- 4 - Pour supprimer ce texte, presser la touche « . » (point) pour chaque caractère à supprimer
- 5 - Composer le nouveau texte : **TVA 8%** (à l'aide du clavier « articles »)

**T**

**V**

**A**

**SP** (espace)

**7**

**.** (point)

**7**

**SH** (shift)

**5** (%)

- 6 - Presser la touche **00** (pour terminer le texte)
- 7 - Presser la touche **TOTAL/ESPECES**
- 8 - Presser la touche **SOUS-TOTAL** (pour terminer la programmation)