

PROGRAMMATION DES TAUX DE TVA

CASIO TK-T500

Taux 1 (7.7%)

Clé en position PGM

- 1 - Composer **3** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 2 - Composer **125** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 3 - Composer le taux **7.7** et presser la touche **NOUVEAU SOLDE**
- 4 - Composer **0** et presser la touche **NOUVEAU SOLDE**
- 5 - Composer **9013** et presser la touche **NOUVEAU SOLDE**
- 6 - Presser la touche **SOUS-TOTAL** (pour terminer la programmation)

PROGRAMMATION DES TEXTES TVA

CASIO TK-T500

Taux 1 (7.7%)

Clé en position PGM

- 1 - Composer **2** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 2 - Composer **6801** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 3 - Le texte actuel **TVA 7.6%** apparaît à l'écran
- 4 - Pour supprimer ce texte, presser la touche « . » (point) pour chaque caractère à supprimer
- 5 - Composer le nouveau texte : **TVA 8%** (à l'aide du clavier « articles »)

T

V

A

SP (espace)

7

. (point)

7

SH (shift)

5 (%)

- 6 - Presser la touche **00** (pour terminer le texte)
- 7 - Presser la touche **NOUVEAU SOLDE**
- 8 - Presser la touche **SOUS-TOTAL** (pour terminer la programmation)