

PROGRAMATION TVA

TAUX TVA (seul calcul interne)

LECTURE (IMPRESSION) DU FICHER DES TEXTES (à gauche) et des TAUX (à droite) TVA

1. Clé PGM sur **PGM**
2. Sélectionner avec la touche la rubrique **PROG.SYSTÈME** et presser la touche **ESPECES/TOTAL**
3. Composer **6** et presser sur **SOUS-TOTAL**
4. Composer le **3 2 5** et presser sur **SOUS-TOTAL**
5. Remettre la clé sur **REG1** à la fin de l'impression !

MODIFICATION TAUX

1. Clé PGM sur **PGM**
2. Sélectionner avec la touche la rubrique **PROG.SYSTÈME** et presser la touche **ESPECES/TOTAL**
3. Composer **3** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
4. Composer **1 2 5** pour le **taux 1 (8.0%)** ou composer **2 2 5** pour le **taux 2 (2.5%)**
5. Presser la touche **SOUS-TOTAL**
6. Composer le **taux 7. 7** (avec le point) pour le **taux 1** (avec le point)
7. Presser la touche **ESPECES/TOTAL**
8. Composer **0** et presser la touche **ESPECES/TOTAL**
9. Composer **9 0 1 3** et presser la touche **ESPECES/TOTAL**
10. Presser la touche **SOUS-TOTAL**
11. Remettre la clé sur **REG1**

TEXTES TVA (Sur les décomptes X-Z)

LECTURE (IMPRESSION) DU FICHER DES TEXTES TVA (vers la fin du ticket)

1. Clé PGM sur **PGM**
2. Sélectionner avec la touche la rubrique **PROG.SYSTÈME** et presser la touche **ESPECES/TOTAL**
3. Composer **6** et presser sur **SOUS-TOTAL**
4. Composer le **2 0 1** et presser sur **SOUS-TOTAL**
5. Remettre la clé sur **REG1** à la fin de l'impression !

MODIFICATION TEXTE

1. Clé PGM sur **PGM**
2. Sélectionner avec la touche la rubrique **PROG.SYSTÈME** et presser la touche **ESPECES/TOTAL**
3. Composer **2** et presser **SOUS-TOTAL**
4. Composer **3 4 0 1** pour le **taux 1 (7.7%)** ou composer **3 6 0 1** pour le **taux 2 (2.5%)**
5. Presser **SOUS-TOTAL** (le texte actuel s'affiche à l'écran)
6. Pour effacer toute la ligne presser la touche **C** ou la touche « . » **DEL** plusieurs fois
7. Composer les caractères alphanumériques notés sur les touches du pavé numérique par plusieurs pressions successives (comme une saisie SMS, voir le tableau à la dernière page du manuel), presser la touche **00 _** avancer au caractère suivant s'il est identique au dernier.
Pour effacer le dernier caractère presser la touche « . » **DEL**
8. Presser la touche **ESPECES/TOTAL**
9. Presser la touche **SOUS-TOTAL**
10. Remettre la clé sur **REG1**

Si ligne 33-01 et 35-01 indiquent autre chose que NET TVA 1 ou 2 (expl. TVA NET 7.6 ou 2.4), corriger selon la méthode ci-dessus en composant au pt3 3301 et/ou 3501



CAISSES ENREGISTREUSES
vente, service après-vente
fourniture
www.deltacash.ch

0848 302 303

PROGRAMMATION DU PIED DU TICKET (ligne 9-12)

1. Clé PGM sur **PGM**
2. Sélectionner avec la touche la rubrique **PROG.SYSTÈME** et presser la touche **ESPECES/TOTAL**
3. Composer **2** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
4. Composer **9 3 2** pour la ligne 9, **1 0 3 2** pour la ligne 10, etc.
5. Presser la touche **SOUS-TOTAL** (le texte actuel s'affiche à l'écran)
6. Pour effacer toute la ligne presser la touche **C** ou la touche « . » **DEL** plusieurs fois
7. Composer les caractères alphanumériques notés sur les touches du pavé numérique par plusieurs pressions successives (comme une saisie SMS, voir le tableau à la dernière page du manuel), presser la touche **00** _ avancer au caractère suivant s'il est identique au dernier.
Pour effacer le dernier caractère presser la touche « . » **DEL**
8. Presser la touche **ESPECES/TOTAL**
9. Presser la touche **SOUS-TOTAL**
10. Remettre la clé sur **REG1**

En cas de questions, veuillez composer le 0848 302 303

Tous nos vœux pour cette nouvelle année !!